

Dante Firmware Update (Ferrofisch A32 Dante und Verto-Serie)

1. Den Installer für den „Dante Firmware Update Manager“ von der Audinate Homepage herunterladen (<https://www.audinate.com/search/node/firmware%20update%20manager>) und installieren.
2. Den Dante Update Manager starten. Dabei Änderungen durch dieses Programm zulassen (Windows Abfrage).
3. Wählen Sie das Netzwerk, an welches das Dante Gerät angeschlossen ist.
→ „Next“ klicken
4. Button „Update Dante Firmware“ auswählen.
5. Firmware-Binary auswählen, das Sie heruntergeladen haben.
z.B.: Verto-FW-full-dnt oder A32-FW-full-dnt
6. mögliches Firewall-Popup bestätigen: Alle Verbindungen (private UND **öffentliche** Netzwerke) zulassen.
7. Im folgenden Fenster tauchen nach einer Weile alle eingeschalteten Dante Geräte im Netzwerk auf. Sollte das nicht der Fall sein, unten rechts den Button „Refresh“ wählen, ebenso bei nachträglich eingeschalteten Geräten.
8. Gewünschte Geräte auswählen.
→ Start (2 x Aktion bestätigen).
9. In der Spalte „Status“ der gewählten Geräte erscheint nacheinander: „Get File“ / „Flashing“ / „Done“.
Der Vorgang kann insgesamt einige Minuten dauern.
10. Gerät einmal aus- und wieder einschalten.
11. A32 Dante Geräte sind sofort nach dem Neustart wieder betriebsbereit, solche der Verto-Serie führen nach ca. 10-20sec selbständig einen weiteren Reboot durch.

Die Installation des Updates ist erfolgt!